SONY 3-253-595-**02**(1)

ICレコーダー ICD-B110 **早わかりカード**

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

REC

録音する

↑内蔵マイク フォルダボタン に向かって を何度か押し 話す。 て、用件を録音 したいフォル 録/再ランプ ダを表示させ€ る。 ●録音/停 一止ボタンを 4録音を止める には、●録音/ 押す。 停止ボタンを 押す。

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できま せん。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

■■一時停止ボタンを押す。 録音一時停止中は録/再ランプ が赤く点滅し、「PAUSE」表示 が点滅します。

* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は 解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度**■**一時停止ボタンを押す、 または●録音/停止ボタンを押す。 先ほど録音していた用件に続けて録音する ことができます。 (録音一時停止後、録音を続けず、停止する

ときは、停止(STOP)ボタンを押します。)

マイク感度を切り換えるには

メニューのマイク感度(SENS)で「H」(会議) または「L」(口述)に切り換えます。

再生する

○ ▶■再生/ フォルダボタンを押し 〇停止ボタン て、再生したい用件を を押す。 録音したフォル ダを表示 フォルダの種類 させる。 Γ<u>Ω∃⁄₀₅</u>, a'aa'aa' **ク**▶▶または **'◄**◀ ボタン カウンター表示 を押して (表示モードは切り 用件番号を 換えられます。) 選ぶ。 ◢ 音量つまみで音量を調節する。

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには 停止(STOP)ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには*

- ■再生/停止ボタンを押す。
- * **■**一時停止ボタンでも一時停止できますが、約1 時間後自動解除されます。

追加録音をする

用件の最後に新しい内容を追加して録音できます。 どこで録音を始めても、用件の最後に追加されます。

- 再生中に●録音/停止ボタンを1秒以上 押す。 [ADD REC](追加録音)表示が3回点滅します。
- 録/再ランプが赤に変わります。
- 2 録音/停止ボタンまたは停止(STOP) ボタンを押して録音を止める。

上書き録音をする

用件の中の指定した場所に新たに録音することがで きます。すでに録音してあった部分は消去されます。

- 1 再生中に●録音/停止ボタンを短く押す。 「OVER」表示が点滅します。録/再ランプが赤 く点滅します。
- ●録音/停止ボタンを押して録音を開始 する。
- 「REC」が表示され、録/再ランプが赤く点灯します。
- 停止(STOP)ボタンを押して録音を止める。

Sony Corporation © 2003 Printed in Japan

早わかりカード−応用編

消去する

1件ずつ消去する

- 1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
- 2 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタン を押す。

フォルダ内の用件を一度に消去する

- 1 フォルダボタンを何度か押して、フォルダ を選ぶ。
- 2 停止(STOP)ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「ALL ERASE」が点滅中にもう一度消去 ボタンを押す。

音がしたときに自動的に録音を始める ―デジタルVOR機能

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「VOR(自動音声スイッチ)」を表示し、「ON Iに設定する。

録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。

「録音モードを切り換える

SP(標準)モードとLP(長時間)モードを切り換えます。

>\$*P*{= <u>ma:de</u>

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 ▶▶ または ★★ボタンを押して「MODE」を表示させ、
 - ■再生/停止ボタンを押す。
 - 「SP(またはLP) が点滅します。
- 3 ▶▶IまたはI◀◀ボタンを押してSPまたは LPを選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
- **4** メニューボタンを押す。

用件をふたつに分ける/つなげる ―インデックス追加/削除

インデックス追加(用件を分ける)

録音中または再生中に分割ボタンを押す。

インデックス削除(用件をつなげる)

- 2 分割ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒 以上押す。
- 3 [ID ERASE]が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

「希望の時刻に再生を始める ――アラーム再生




- 1 フォルダボタン、▶▶またはI◄◄ボタン を使って、アラーム再生したい用件番号 を選ぶ。
- メニューモードに入り、「ALARM OFF (またはON)」が表示されます。
- 3 ▶■再生/停止ボタンを押して「OFF(またはON)」を点滅させる。

al ab m

4 ▶▶ または ★ ボタン を押して「ON」を点滅させる。

2 メニューボタンを押す。

- 5 ►■再生/停止ボタンを押す。 「DATE | が点滅します。
- 6 ▶■再生/停止ボタンを押す。月、日、時、分の設定画面になります。
- 7 月、日、時、分を設定する。▶★または★★ボタンを押して数字を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。



- 8 ▶▶IまたはI◀◀ボタンを押して「B-PLAY」(アラーム音後に用件再生)または 「B-ONLY」(アラーム音のみ)を選び、
 ▶■再生/停止ボタンを押す。
- メニューボタンを押す。 アラーム設定された用件には「(*)」が表示されます。

毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。